

# 第2章

## ■この章でおこなうこと

無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

## インターネットに接続する

### 2.1 AirStation を使えるようにします

- Step 1** 《設定用パソコン》に LAN ボード／カードのドライバをインストールする ..... 11 ページへ
- Step 2** 《設定用パソコン》にインターネット接続のための仮設定をする（TCP/IP の設定） ..... 12 ページへ
- Step 3** 《設定用パソコン》にエアステーションマネージャをインストールする ..... 12 ページへ
- Step 4** AirStation にインターネット接続のための設定をする ..... 12 ページへ

### 2.2 無線 LAN を使えるようにします

- Step 5** 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする ..... 22 ページへ
- Step 6** 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定） ..... 23 ページへ
- Step 7** 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする ..... 23 ページへ
- Step 8** 無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続のための設定をする ..... 24 ページへ

### 2.3 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

- Step 9** AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続する ..... 28 ページへ

### 2.4 パソコン間通信をします

- Step 1** パソコン同士で通信をする ..... 33 ページへ

# 作業の流れ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

## AirStation を使えるようにします

11 ページ～

- Step 1** 《設定用パソコン》に無線LANカードを取り付け、ドライバをインストールします。
- Step 2** インターネット接続のための仮設定として、《設定用パソコン》に TCP/IP の設定をします。
- Step 3** AirStation の設定をおこなうため、《設定用パソコン》にエアステーションマネージャをインストールします。
- Step 4** 《設定用パソコン》で、AirStation の設定をします。

## 無線 LAN を使えるようにします

22 ページ～

- Step 5** 無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。
- Step 6** 無線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、TCP/IP の設定をします。
- Step 7** 無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライアントマネージャをインストールします。
- Step 8** 《設定用パソコン》の設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation への接続設定をします。

## 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

28 ページ～

- Step 9** AirStation に接続された無線 LAN パソコンから、CATV/xDSL 網を使用してインターネットに接続します。

## 無線 LAN パソコン同士で通信をします

33 ページ～

- Step 1** 無線 LAN 上の他のパソコンと通信するための設定をします。

## 2.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台の無線 LAN パソコンを《設定用パソコン》として使い、AirStation に対してさまざまな設定をおこないます。

**△注意** CATV/xDSL 網でインターネットする設定をおこなうときは、必ず無線 LAN パソコンからおこなってください。有線 LAN 上のパソコンから設定をおこなうと、設定後に有線 LAN パソコンから AirStation に接続できなくなります。

### Step 1 《設定用パソコン》に無線 LAN カードのドライバをインストールする

AirStation を機能させるには、無線 LAN パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、この無線 LAN パソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、別冊「インターネットスタートガイド」の各 OS の章の「**Step 1** -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」～「**Step 1** -4 インストール後の確認」を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「**Step 2** 《設定用パソコン》にインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P12) へ進んでください。

**□メモ** バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ  
無線 LAN カード (WLI-PCM-L11 等) を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記) の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

## Step 2 《設定用パソコン》にインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定します。

□メモ 既に無線 LAN から AirStation に接続できる場合は、ここで IP アドレスを設定する必要はありません。「Step 3 《設定用パソコン》にエアステーションマネージャをインストールする」へ進んでください。

IP アドレスの設定は、別冊「インターネットスタートガイド」の各 OS の章の「Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」の手順を参照して、行ってください。

## Step 3 《設定用パソコン》にエアステーションマネージャをインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを、別冊「インターネットスタートガイド」の各 OS の章の「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」を参照して、《設定用パソコン》にインストールします。

□メモ エアステーションマネージャのインストールは、《設定用パソコン》(AirStation を設定するパソコン) にのみおこなってください。全てのパソコンにインストールする必要はありません。






## Step 4 AirStation にインターネット接続のための設定をする

AirStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 網を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。

- ・インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。Windows Me/98/2000 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。
- ・AirStation の設定は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこなってください。


### Step 4 -1 Windows Me/98/95 から AirStation の設定をする

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。

- 3**
- 
- 1 入力** (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:\WLEASY.EXE」と入力します。
- 2 クリック** [OK] をクリックします。
- 4**
- 
- 1 選択** 「簡単導入ウィザードの実行」を選択します。
- 2 クリック** [次へ] をクリックします。
- 5**
- 
- 1 クリック** (他に起動しているアプリケーションがある場合は終了させてから) [実行] をクリックします。
- 6**
- 
- 1 クリック** 「次へ」をクリックします。
- 「WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、WEB ブラウザがインストールされていない可能性があります。WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認してください。WEB ブラウザがインストールされているときは、「WEB ブラウザ」欄に WEB ブラウザのパス名を入力してください。  
(手順 6 の画面は Internet Explorer がインストールされている場合の例です)
- 7**
- 
- 1 選択** 「ネットワークアダプタ」欄で、使用している LAN ボード／カード名を選択します。
- 2 クリック** [次へ] をクリックします。
- エラーメッセージが表示されたときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第 5 章 困ったときは」を参照してください。

⇒ 次ページへ続く

8



1入力

エアステーションの MAC アドレス：  
AirStation の MAC アドレス下 6  
桁の値を入力します。

グループ名：  
「GROUP」を入力します（出荷  
時設定）。

暗号 (WEP)：  
空欄のままにします (出荷時設定)。

ローミング機能：  
「使用しない」を選択します。


2クリック

〔次へ〕をクリックします。

MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。


MAC アドレスの上 6 桁は「004026」で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力します。AirStation の MAC アドレスについては、別冊『インターネットスタートガイド』の「各部の名称とはたらき」を参照してください。

9



AirStation の検索が開始されます。

10



1選択


検索された AirStation を選択します。

2クリック

〔次へ〕をクリックします。

「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第 5 章 困ったときは」を参照してください。


11



AirStation の IP アドレスを設定後、  
AirStation を検索します。

AirStation の IP アドレスは、『設定用パソコン』と同じネットワークアドレスの IP アドレスに自動的に設定されます。


12



1 クリック

この画面が表示されたら、「[設定しない]」をクリックします。


13



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」を参照して、WEB ブラウザの設定を確認してください。


14



1 クリック

設定画面が表示されたら、「簡単導入ウィザード」画面の[終了]をクリックします。  
画面が閉じます。

15




1 クリック

「[目的別設定]」をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

16



1 クリック

この画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。

17



1 入力

ネットワークパスワードの入力画面が表示されます。

以下のとおり入力します。


ユーザー名：「root」を入力します。

パスワード：空欄のままにします。

2 クリック

[OK] をクリックします。

18



1 選択

「CATV/xDSL 網を使用してインターネットに接続する」を選択します。


2 クリック

[次の設定へ] をクリックします。



## 19 該当する項目に従って設定をおこないます。

《プロバイダ (DHCP サーバ) から自動的に IP アドレスを割り当てられる場合》



1 選択


「DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得」を選択します。

メモ その他の項目は空欄にします。

2 クリック

「設定」をクリックします。

《プロバイダから指定された IP アドレスを手動設定する場合》



1 入力

以下の値を入力します。

有線側 IP アドレス：

「手動設定」を選択して、指定された IP アドレスとネットマスクを入力します。

デフォルトゲートウェイアドレス：

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

DNS アドレス：

プロバイダから指定された DNS サーバのアドレスを入力します。

2 クリック

「設定」をクリックします。

## 20 「設定を完了しました」と表示されます。

WEB ブラウザを閉じます。

これで、AirStation でインターネットに接続するための設定は完了です。

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

### Step 4 -2 Windows 2000/NT4.0 から AirStation の設定をする


- 1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャ] を選択します。

⇒ 次ページへ続く

2

インターネットに接続する

**2** **1 選択** [ファイル]－[接続]を選択します。




**3** **1 入力** 以下の値を入力します。

MAC アドレス：  
AirStation の LAN 側の MAC アドレス下 6 桁の値を入力します。

グループ名：  
「GROUP」を入力します。(出荷時設定)

**2 クリック** [OK] をクリックします。




MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

MAC アドレスの上 6 桁は“004026”で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力します。AirStation の MAC アドレスについては、別冊『インターネットスタートガイド』の「各部の名称とはたらき」を参照してください。

**4** **1 確認** 「暗号化のキー」欄は空欄のまま(出荷時設定)にします。

**2 クリック** [OK] をクリックします。




**5** AirStation の検索が開始されます。



**6** **1 選択** 検索された AirStation を選択します。


**2 選択** [管理]－[IP アドレス設定]を選択します。



AirStation が検索できないときは、別冊インターネットスタートガイド「第5章 困ったときは」の「エアステーションマネージャで検索しても AirStation が見つかりません」を参照してください。



11



1 クリック

この画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。

12



1 入力

ネットワークパスワードの入力画面が表示されます。

以下のとおり入力します。


ユーザー名：「root」を入力します。

パスワード：空欄のままにします。

2 クリック

[OK] をクリックします。

13



1 選択


「CATV/xDSL 網を使用してインターネットに接続する」を選択します。

2 クリック

[次の設定へ] をクリックします。

## 14 該当する項目に従って設定をおこないます。

《プロバイダ (DHCP サーバ) から自動的に IP アドレスを割り当てられる場合》



1 選択


「DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得」を選択します。

メモ その他の項目は空欄にします。

2 クリック

「設定」をクリックします。

《プロバイダから指定された IP アドレスを手動設定する場合》



1 入力

以下の値を入力します。

有線側 IP アドレス：

「手動設定」を選択して、指定された IP アドレスとネットマスクを入力します。

デフォルトゲートウェイアドレス：

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

DNS アドレス：

プロバイダから指定された DNS サーバのアドレスを入力します。

2 クリック

「設定」をクリックします。

## 15 「設定を完了しました」と表示されます。

WEB ブラウザを閉じます。

これで、AirStation でインターネットに接続するための設定は完了です。

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

2

インターネットに接続する

## 2.2 無線 LAN を使えるようにします

《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべての無線LANパソコンに、以下の設定をおこなってください。

なお、AirStationに接続して無線LANとして使うための設定情報を、《設定用パソコン》で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線LANパソコンはAirStationと接続できます。この手順については「**Step 8** 無線LANを使うパソコンにAirStation接続のための設定をする」(P24)で説明しています。

■メモ NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、「CyberTrio-NX」※をアドバンスモードに設定してください。

「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、アドバンスモード以外のモードで使用していると、無線LANカードのドライバが正常にインストールできないことがあります。「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンは、タスクバーに「CyberTrio-NX」のインジケータが表示されます。

※ CyberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを参照してください。

### Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする

AirStationに添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して、《設定用パソコン》以外パソコンにも無線LANカードのドライバをインストールします。

別冊「インターネットスタートガイド」の各OSの章の「**Step 1** -1 無線LANカードを取り付ける前の確認事項」～「**Step 1** -4 インストール後の確認」を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「**Step 2** 《設定用パソコン》にインターネット接続のための仮設定をする(TCP/IPの設定)」(P12)へ進んでください。

すでに無線LANカードのドライバがインストールされている場合は、「**Step 6** 無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IPの設定)」(P23)へ進んでください。

■メモ バスアダプタ(WLI-ISA-OPまたはWLI-PCI-OP)をお使いの方へ  
無線LANカード(WLI-PCM-L11等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OPまたはWLI-PCI-OP(以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

## Step 6 無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）

《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。

設定手順は、別冊「インターネットスタートガイド」の各 OS の章の「**Step 6** 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする（TCP/IP の設定）」を参照してください。

## Step 7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツールです。AirStation を使用してインターネットに接続するすべての無線 LAN パソコンに、クライアントマネージャをインストールする必要があります。

別冊「インターネットスタートガイド」の各 OS の章の「**Step 7** 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする」を参照して、クライアントマネージャをインストールしてください。

**△注意** すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールした方も、再度インストールしてください。


## Step 8 無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続のための設定をする


《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。  
《設定用パソコン》の設定情報（AirStation 情報ファイル）を他の無線 LAN パソコンへコピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。

### Step 8 -1 AirStation 情報ファイルの作成

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。  
フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。

- 1 フロッピーディスクに「AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼ってください。
- 2 《設定用パソコン》で、[スタート]－[プログラム]－[MELCO AirStation]－[エアステーションマネージャ]を選択します。


- 3  **1 選択** [ファイル]－[接続]を選択します。

- 4  **1 入力** 以下の値を入力します。  
MAC アドレス :  
AirStation の MAC アドレス下 6 桁の値を入力します。  
グループ名 :  
「GROUP」を入力します。(出荷時設定)  
**2 クリック** [OK] をクリックします。

MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。


AirStation の MAC アドレスについては、別冊『インターネットスタートガイド』の「各部の名称とはたらき」を参照してください。




- 5
- 
- 1 確認** 「暗号化のキー」が空欄になっていること（出荷時設定）を確認します。
- 2 クリック** [OK] をクリックします。


暗号化（WEP）による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に暗号化キーを入力してください。

- 6
- 
- AirStation の検索が開始されます。

- 7
- 
- 1 確認** 検索された AirStation は、黒色で表示されます。  
無線 LAN で実際に接続している AirStation の前にはアンテナマーク（▼）が表示されます。

- 8
- 
- 1 選択** 「ファイル」－「名前を付けて保存」を選択します。

- 9
- 手順 1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。


- 10
- 
- 1 選択** 「保存する場所」欄に「3.5 インチ FD (A:)」を選択します。
- 2 入力** 「ファイル名」に「AIRSTATION.APD」などの適当な名前を入力します。
- 3 クリック** [保存] をクリックします。

これで、AirStation 情報ファイルの作成は完了です。


## Step 8 -2 AirStation 接続設定


《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファイルをコピーし、AirStation 接続のための設定をします。


- 1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、[スタート] – [プログラム] – [MELCO AIRCONNECT] – [クライアントマネージャ] を選択します。


- 2  **1 選択** [ファイル] – [開く] を選択します。

- 3 Step 8 -1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブに挿入します。

- 4  **1 選択** 「ファイルの場所」欄を「3.5 インチ FD (A:)」に変更した後、情報ファイル (例: AIRSTATION.APD) を選択します。  
**2 クリック** [開く] をクリックします。


- 5  **1 確認** AirStation の一覧がグレー表示されます。

- 6  **1 選択** (AirStation の一覧がグレー表示されている状態で) AirStation を選択します。  
**2 選択** [ファイル] – [接続] を選択します。

- 7  **1 クリック** [OK] をクリックします。

WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。

8



AirStation の検索が始まります。

9



このように表示されたら、AirStation への接続は完了です。



AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク（▼）が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、別冊インターネットスタートガイド「第5章 困ったときは」の「クライアントマネージャで AirStation との接続ができない（検索してもグレー表示される）」を参照してください。



AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

2

インターネットに接続する

## 2.3 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法について説明します。

### Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続する


AirStation への接続が完了した無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続してみます。これが無事終了すれば、無線 LAN の完成です。

WEB ブラウザを起動して AirStation のユーザー専用サポートページ “airstation.com” を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順を説明します。

#### ■ Internet Explorer でアクセスする

1 AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]－[プログラム]－[Internet Explorer]－[Internet Explorer] を選択します。

2  [アドレス] 欄に「http://www.airstation.com/」と入力します。  
<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

▶参照 ホームページが表示されない場合は、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「5.2 TA/ モデムを使ったインターネット接続で困ったとき」を参照してください。

3 “airstation.com” が表示されます。

■メモ ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」(P30) を参照してください。

## ■ Netscape Navigator でアクセスする

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされていることを確認してください。

- 1 AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]－[プログラム]－[Netscape Communicator]－[Netscape Navigator]を選択します。(Netscape Communicator4.7 をインストールした場合)

- 2  **1 入力** [場所] 欄に「http://www.airstation.com/」と入力します。  
<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

▶参照 ホームページが表示されない場合は、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「5.2 TA/ モデムを使ったインターネット接続で困ったとき」を参照してください。

- 3 “airstation.com” が表示されます。

☞メモ ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」(P30) を参照してください。

2

インターネットに接続する

## ■ プロキシ設定


WEB ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、AirStation で使用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。

プロキシ設定については、プロバイダから提供されている設定マニュアル等も参照してください。

### Internet Explorer5.0 以降の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] - [インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] をクリックします。


4



**1 選択** 「ダイヤルしない」を選択します。

**2 クリック** [LAN の設定] をクリックします。

5




**1 クリック** 「プロキシサーバーを使用する」をクリックしてチェックをつけます。

**2 入力** プロバイダから指定されたプロキシの IP アドレスとポート番号を入力します。

**3 クリック** [詳細] をクリックします。

6




**1 入力** 「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」欄に AirStation の IP アドレスを入力します。


**2 クリック** [OK] をクリックします。

- メモ AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法については、別冊『インターネットスタートガイド』の各 OS の章の「**Step 3** 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」を参照してください。

## Internet Explorer4.0 の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] - [インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] タブをクリックします。

- 4  **1 選択** 「LAN を使用してインターネットに接続」を選択します。  
**2 クリック** 「プロキシサーバを使用してインターネットにアクセス」をクリックしてチェックをつけます。  
**3 入力** 指定されたプロキシの IP アドレスとポート番号を入力します。  
**4 クリック** [詳細] をクリックします。

- 5  **1 入力** 「次ではじまるアドレスにはプロキシサーバを使用しない」欄に、AirStation の IP アドレスを入力します。  
**2 クリック** [OK] をクリックします。

- メモ AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法については、別冊「インターネットスタートガイド」の各 OS の章の「**Step 3** 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」を参照してください。


2

インターネットに接続する

## Netscape Navigator4.0 以降の場合


1 Netscape Navigator を起動します。

2 [編集] - [設定] を選択します。



1 選択


3 カテゴリ欄の「プロキシ」をクリックします。



1 クリック

[プロキシ] が表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。


4 「手動でプロキシを設定する」を選択します。



1 選択

[表示] をクリックします。

5 「次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない」欄に、AirStation の IP アドレスを入力します。



1 入力

2 クリック

[OK] をクリックします。

■メモ AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法については、別冊『インターネットスタートガイド』の各 OS の章の「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」を参照してください。



## 2.4 パソコン間通信をします

AirStation に接続した無線 LAN パソコンは、インターネット接続の他に、無線 LAN 上の他のパソコンと通信をすることができます。

### Step 1 パソコン同士で通信をする

AirStation に接続した無線 LAN 上のパソコン同士で通信をおこなうときは、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 2 章 もっと使える便利な機能」の「2.1 通信環境を設定する」を参照して、設定をおこなってください。

# MEMO